© Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

PREPARACION

Desdoblando/Doblando el Auricular

Para proteger las uniones del auricular, desdoble y doble el auricular una sección a la vez. Para evitar daño al auricular, no lo doble al contrario.

Colocando el Alambre de Antena de FM

Para mejorar la recepción de FM, instale el alambre de antena suministrado. Atornille el extremo con rosca en la clavija de la antena del radio.

Instalando las Baterías

1. Presione la cubierta del compartimiento de batería y deslícela como lo indica la flecha.
2. Instale dos baterías AAA.
3. Reponga la cubierta.

Ajustando el Auricular

Ajuste el auricular deslizando el centro en la dirección deseada.

OPERACION

Sintonía Manual

1. Mueva **POWER** a **ON**.
2. Oprima **AM/FM** de modo que la banda deseada aparezca en el despliegue.
3. Oprima **TUNING** ▲ o ▼ hasta seleccionar la estación deseada.
4. Ajuste **VOLUME**.

Programando Estaciones en la Memoria

Puede almacenar una estación de AM y una de FM en cada una de las 6 posiciones de memoria.

1. Mueva **POWER** á **ON** y seleccione la banda deseada (AM o FM).
2. Sintonice la estación.
3. Oprima **MEMORY SET**. Mientras **MEMORY** destella en el despliegue, oprima el botón de memoria deseado (**M1-M6**).

Usando LOCK

Para inhabilitar los controles de sintonía, deslice **LOCK** a **LOCK**. Aún podrá ajustar **VOLUME**, **BALANCE**, **E-BASS**, y **POWER**.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el radio seco.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje el radio con cuidado. No lo deje caer.
- No use el radio en temperaturas extremas.
- Mantenga el radio alejado de polvo y mugre.
- Limpie el radio con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del radio.